

Sabczyk

Elkedel

5740007830228



Advarsler:

1. Denne enhed må bruges af børn fra 8 år og op, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de risici, der er forbundet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
2. Apparatet må bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller har fået instruktion om sikker brug og forstår de potentielle farer.
3. Børn må ikke lege med apparatet.
4. Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser såsom:
 - Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsområder;
 - På gårde;
 - Af gæster på hoteller, moteller og lignende boligområder;
 - Bed & Breakfast-miljøer.
5. For at undgå brand, elektrisk stød eller personskaade må ledning, stik og apparat ikke nedsænkes i vand.
6. Fyld ikke kedlen for meget. Ved overfyldning kan kogende vand sprøjte ud.
7. Apparatet må kun bruges med den medfølgende base.
8. Advarsel: Undgå spild på stikforbindelsen.
9. Tag stikket ud, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring. Lad det køle helt af, før dele tages af/på eller rengøring foretages.
10. ÅBN IKKE LÅGET UNDER KOGNING! Højtryksdamp kan forårsage skoldning. Hold låget lukket under kogning og hældning.

11. Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, en autoriseret servicepartner eller tilsvarende kvalificeret fagperson.

KORT INTRODUKTION

1. Skjult varmeelement – sundere og nemmere at rengøre.
2. Hurtig kogning – spare tid og energi.
3. Dampkontrol, som slukker kedlen automatisk efter kogning.
4. Automatisk afbrydelse som beskyttelse mod tørkogning.
5. Skjult ledningsbase og 360° roterbar strømfod.
6. Kedel i rustfrit stål.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Brug altid apparatet med en stikkontakt, der har den spænding (kun vekselstrøm), som er angivet på apparatet. For at undgå overbelastning af kredsløbet må du ikke bruge andre apparater med høj effekt på samme kredsløb.
2. Træk ikke hårdt i ledningen, og placer ikke apparatet på eller i nærheden af en varm gas- eller elektrisk kogeplade, oven på andre elektriske apparater eller på meget fugtige steder.
3. Når kedlen er i brug, skal tudens åbning vende væk fra brugeren for at undgå varm damp. Rør ikke ved de varme overflader – brug håndtaget. Bær ikke kedlen i låget, men brug håndtaget, når du løfter den med varmt vand. Fjern ikke låget under kogning.

4. Børn, svækkede personer og dyr skal holdes under opsyn, når apparatet er i brug.
ADVARSEL: Hold børn væk fra apparatet, og lad dem ikke trække i ledningen eller røre ved kedlen – især under brug – da dette kan medføre forbrændinger eller elektrisk stød.
5. Nedsæk aldrig nogen del af apparatet i vand eller anden væske. Brug ikke apparatet med en forlængerledning, medmindre denne er kontrolleret og godkendt af en kvalificeret tekniker eller servicemedarbejder.
6. Træk altid stikket ud af stikkontakten under følgende forhold: Når der ikke er vand i kedlen, under påfyldning, når apparatet ikke er i brug, før rengøring eller flytning. Opbevar apparatet på et tørt og skyggefuldt sted.
7. Hvis der er fejl på produktet, skal du kontakte sælgeren eller producenten.
Forsøg aldrig selv at reparere produktet.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke fjerne bunden af kedlen eller strømfoden.
8. Brug ikke en anden bundenhed end den medfølgende. Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten, kan føre til brand, elektrisk stød eller personskade.
9. Sørg for, at strømkablet ikke berører kedlens varme overflader.
10. Brug ikke apparatet med våde hænder.
11. Fyld ikke vand i kedlen, mens den står på basen. Tør vandet af bunden af kedlen, inden den placeres på strømfoden.
12. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn under brug.
13. Brug kun kedlen til at opvarme vand – ikke andre væsker.
14. Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten eller autoriseret personale.
15. For at forlænge kedlens levetid, påfyld ikke koldt vand med det samme efter brug. Lad kedlen køle af, før den genopfyldes eller rengøres. Rengør jævnligt kalkaflejringer i kedlen. Brug ikke kemiske midler til at rengøre kedlens overflade.

BRUG

Ved første gangs brug – eller hvis kedlen ikke har været brugt i længere tid – anbefales det at fylde kedlen op til det maksimale niveau med frisk postevand, bringe vandet i kog og derefter tømme kedlen. Skyl den herefter med rent vand. Gentag denne proces mindst to gange for at sikre optimal hygiejne.

Sådan bruges kedlen:

1. Træk strømkablet ud fra basens ledningsrum og tilslut det en stikkontakt.
2. Åbn låget og fyld kedlen med den ønskede mængde vand.
3. Sørg for, at vandstanden er mellem minimums- og maksimumsmarkeringen – hverken under eller over.
4. Luk låget helt og sørg for, at det er låst korrekt. Sæt kedlen præcist ned på basenheden.
5. Den blå indikator lyser under opvarmningsprocessen, og den røde indikator tænder, når vandet har nået kogepunktet, og systemet går i standbytilstand.

Bemærk: Ønsker du at koge vand igen med det samme, vent venligst 30–60 sekunder før genstart.

6. Løft kedlen fra basen ved hjælp af håndtaget og hæld vandet op i en egnet beholder.

Vigtigt: Kedlen fungerer kun, når den er korrekt placeret på basen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model No.	Nominel spænding	Nominel effekt	Kapacitet
CS-0228	220-240V ~ 50Hz/60Hz	1500W	1.8L

Bortskaffelse af apparater og batterier



Elektriske og elektroniske apparater må **ikke** bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugere er **lovmæssigt forpligtet** til at aflevere elektriske og elektroniske apparater ved slutningen af deres levetid på offentlige indsamlingssteder eller det sted, hvor produktet blev købt. De præcise regler fastsættes af det enkelte lands lovgivning.

Symbolet på produktet, brugsanvisningen eller emballagen indikerer, at produktet er omfattet af disse regler.

Ved at genbruge, genanvende materialer eller på anden måde udnytte gamle apparater, yder du et vigtigt bidrag til **beskyttelsen af miljøet**.

SORTERINGSVEJLEDNING:

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Sobczyk

ELECTRIC KETTLE

5740007830228



READ BEFORE USAGE AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Warnings:

- 1) This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- 2) Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- 3) Children must not play with the appliance.
- 4) This appliance is intended to be used in household and similar application such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - Bed and Breakfast type environments.
- 5) To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, do not immerse the power cord, plug, or appliance in water or any other liquid.
- 6) Do no overfill. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- 7) The appliance is only to be used with the stand provided.
- 8) Warning: Avoiding spillage on the connector;
- 9) Disconnect the appliance from the power outlet when not in use and before cleaning. Ensure it has completely cooled down before attaching or removing any parts, or before starting the cleaning process.
- 10) DO NOT OPEN THE LID DURING BOILING! Scalding may occur from high pressure steam. Keep lid locked shut during boiling and pouring.
- 11) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard

BRIEF INTRODUCTION

1. Hidden heat element, healthy and easy to clean.
2. Rapid boiling, save time and energy.
3. Steam control to switch the kettle off after boiling.
4. Automatically cuts off for boil-dry protection.
5. Concealed wiring base, 360° rotational power base.
6. Stainless steel body.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Always use your appliance from a power outlet of the voltage (A.C only), current market on the appliance. To avoid circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
2. Do not drag cord emphatically and do not place this appliance on or near a jot gas or electric burner or on the top of other electric appliances and wettest place.
3. When the kettle working, please place the spout of the kettle against the user to avoid the hot steam. Do not touch hot surfaces, use the handle. Do not carry the lid but use handle when removing the kettle with hot water. Do not remove lid during boiling cycle.
4. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children, infirm persons or animals

WARNING: keep children away from appliance and do not let them drag the cord and touch the little especially during the kettle working or result in scald or electric shock.

5. Do not immerse any part of the appliance in water or other liquid. Do not use your appliance with and extension cord unless this cord has been checked and tested by a qualified technician or service person.
6. Always unplug from the plug socket when in following conditions: No water in kettle, filling water, not in use, before cleaning or moving kettle. Leave appliance at

a dry and shady place.

7. If the kettle goes wrong, please send it to our Service department for examination and repair. Never repair the appliance by yourself.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover of the body or the power base by yourself.

8. Do not use a base unit other than the one supplied. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire electrical shock or personal injury
9. Do not let the power cord touch hot surface the kettle.
10. Do not operate the appliance with wet hands.
11. Do not fill kettle when positioned on base. Dry the water on the bottom of the body before place it onto power base.
12. Never leave the appliance unattended when on use.
13. Do not use the kettle to heat anything other than water.
14. If the power cord is damaged, it must be changed by manufacturer or authorized persons.
15. To prolong the kettle's life, please do not refill the kettle with water immediately when the kettle is hot, please let the kettle cool down before re-use or cleaning. Please clean the mineral deposits in the kettle regularly. Do not use chemic matter to clean the surface of the kettle

OPERATION

For the first time to use or no use for long time, we recommend that you fill to the maximum level mark with fresh tap water, boil and empty the kettle then wash it with water, repeat the operations above at least 2 times.

1. Pull out the power cord from the compartment of the base unit, connect the plug into a power outlet.
2. Open the lid then fill the water into the kettle.
3. Never allow the water above the maximum level or lower than the minimum level.
4. Close the lid and lock it fully. Please exactly the kettle back on the base unit.

5. The blue indicator illuminates during the heating process, and the red indicator lights up when the water has reached boiling point and the system enters standby mode.

NOTE: If you need heat the water again, should switch it on after 30-60 seconds.

6. Lift the kettle from the base by handle and pour out the water into container

NOTE: The switch just can work when the kettle body place exactly on the base unit.

TECHNIQUE PARAMETER

Model No.	Rated Voltage	Rated Power	Capacity
CS-0228	220-240V ~ 50Hz/60Hz	1500W	1.8L



Disposal of appliances and batteries

Electrical and electronic equipment contains materials, components, and substances that can be hazardous and harmful to human health and the environment if waste from electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of properly.

Products marked with the “crossed-out wheeled bin” symbol are classified as electrical and electronic equipment. This symbol indicates that WEEE must not be disposed of with unsorted household waste but must be collected separately.

To support this, all municipalities have established collection systems, allowing residents to dispose of WEEE free of charge at recycling centers or other designated collection points, or to have it collected directly from their households.

For more detailed information, please contact your local municipal waste management authority.