

MANUAL



Sikkerhedsforanstaltninger

Brug af din pizza maker

Vejledning til fejlfinding

Madlavning på stenen

Pleje og rengøring

At lave pizza

Stilarter af pizzabunde

Pizza opskrifter

EGENSKABER

Beskrivelse

Introduktion:

- Tilbereder frysepizza på få minutter.
- Designet til tilberede pizzaer af fersk dej på få minutter.
- Dual M varmeelementer tilbereder pizzaen mere jævnt, så den bliver dejlig sprød.
- Aftagelig vendbar pizzasten for nem rengøring.
- Tilbereder en sprød pizza på 5 minutter.
- Inkluderer pizzaskærer og serveringspagajer.
- Pizzaovn – stenbagt
- Spænding: 220-240V~ 50/60Hz
- Strømforbrug: 1200W



FORSIGTIG: VARM OVERFLADE

Overfladerne er tilbøjelige til at blive varme under brug.

Denne enhed er beregnet til at almindeligt husholdningsforbrug.

Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (inkl børn der er under 8 år) med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden om enheden, medmindre de er under opsyn.

Enheden skal være under opsyn når der er børn i nærheden. Børn må ikke lege med enheden.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og er overvåget.

Børn må ikke lege med enheden.

Tilslut ikke enheden til en ekstern timer.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vigtige informationer

Ved brug af elektriske enheder skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges.

Læs venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger før du bruger produktet.

1. Læs alle instruktioner
2. Rør ikke ved den varme overflade. Knapperne og håndtagene bliver varme, mens pizza makeren opvarmes. Brug ovnhandsker når du åbner låget på pizza makeren.
3. Man skal være ekstrem forsigtig når man åbner pizza makeren, da der vil komme en damp.
4. For at beskytte mod elektrisk stød må ledningen, stikket, eller enheden ikke nedsænkes i vand eller andre former for væsker.
5. Tæt opsyn er nødvendigt, når enheden bruges eller er i nærheden af børn.
6. Træk stikket ud af stikkontakten, når enheden ikke er i brug og før rengøring. Lad enheden køle af, inden den pakkes væk.
7. Brug ikke enheden, hvis der er skader på stikket, net ledningen eller andre dele
8. Lad ikke ledningen hænge over kanten af bordet.
9. Må ikke placeres på eller i nærheden af varm gas- eller elektriske brænder eller varmeovn.
10. Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved flytning af enheden.
11. Sæt altid stikket i enheden først, og sæt derefter ledningen i stikkontakten. For at afbryde skal du dreje en hvilken som helst kontrol til "off"-positionen og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
12. Brug ikke enheden til andet brug.
13. Gem denne manual til senere.

Denne enhed er ikke beregnet til brug af små børn eller uden opsyn. Små børn skal være under opsyn for at sikre, at der ikke sker noget med børnene eller enheden.

BRUG AF PIZZA MAKEREN

Første brug

Når du bruger pizza makeren for første gang, skal du læse instruktionerne i denne vejledning. Før tilberedning, lad pizza makeren køre i 10 minutter med låget lukket, da pizza makeren vil blive op til 320°C.

Brug aldrig madolie eller vand direkte på kogestenen når du laver mad, krydrer eller gør rent. Når du laver mad på stenen, skal du placere de u-tilberedte madvarer direkte på stenoverfladen.

Brug aldrig en kniv eller pizzaskærer på stenen, da det kan beskadige den finkornede tilberedning overflade.

Pizza makeren er designet til at lave lækre pizza af frisk dej og frosne pizzabunde. Når du bruger en frossen pizzabund, skal du lade bunden tøj op, inden den sættes i ovnen. Dette vil resultere i en sprød pizza.

Lav en af de lækre opskrifter, der er inkluderet i dette hæfte, eller du kan lave dine egne spændende nye opskrifter.

Ekstrem forsigtighed er påkrævet, når du åbner pizza makeren, da der frigives damp.

Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på viden og erfaring, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af enheden på en sikker måde. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og er under opsyn. Hold enheden og ledningen utilgængeligt for børn.

VEJLEDNING TIL FEJLFINDING

Problem	Varmeindikatorlampe tændes og slukkes
Årsag	Dette er et automatisk termostatlys
Løsning	Lampen forbliver tændt, indtil ovnen har nået den ønskede temperatur.

Problem	Toppen af pizzaen brænder
Årsag	Ovnens temperatur er for høj

Løsning

Sørg for, at pizza makeren er forvarmet på indstilling 5. Når ovenlyset slukker, lad stenen hvile et par minutter før du tilføjer pizzaen. Når du tilbereder flere pizzaer efter hinanden, er det bedst at lade låget stå åben i et par minutter.

MADLAVNING PÅ STENEN

1. Sørg for, at kontrolknappen er slået fra og tag et hurtigt tjek inde i pizza makeren.
2. Sæt strømkablet i 230V/120V stikket. For at tænde for din pizza maker skal du blot dreje på knappen. Du vil bemærke, at varmeindikatoren lyser, og dette indikerer, at din pizza maker er ved at forvarme. Ved at forvarme pizza makeren inden brug, opnår du bedre bageresultater.
3. Indstilling af timeren til 10 minutter til forvarmning og derefter er pizza makeren klar til brug.
4. Placer pizzadejen direkte på pizzapadlerne og tilsæt dit yndlings topping. Overfyld ikke pizzaen med for meget fyld.
5. Sørg for, at din pizza maker er forvarmet og skub din pizza af pizzapadlerne og direkte på den opvarmede sten.
6. Luk låget på din pizza maker og hold knappen på indstilling 5 og lad din pizza bage i 4-5 minutter eller indtil den rette tilberedning er nået. Det anbefales, at du åbner låget på pizza makeren efter 3 minutter for at se fremskridtene.
7. Hvis din pizza tilberedes for hurtigt, skal du blot dreje tilberedningstemperaturen mod uret til en lavere indstilling. Drej tilberedningstemperaturen med uret til en højere indstilling.
8. Når du laver mad med en frossen pizzabund, skal du lade dejen tø op inden brug.
9. Brug ikke klæbrig dej på stenen eller pizzapadlerne. Hvis din dej er for klistret, anbefaler vi at du bruger en pizzabakke til at tilberede pizzaen og skub den direkte af på stenen, eller mel på stenen og læg dejen direkte ovenpå.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDSE

Efter hvert brug skal du tage stikket ud af din pizza maker lad enheden køle.

Brug kun en fugtig klud til at rengøre ydersiden af pizza maskinen. Dyp eller nedsænk aldrig pizza maskinen i vand eller andre former for væsker. Dette kan forårsage elektrisk stød og/eller beskadige enheden.

Brug aldrig madolie eller vand eller andre former for rengøringsmidler til at rense stenen. Skrab overskydende mad af med en spartel.

Brug aldrig stenen til andre formål end den tilsigtede brug. Må ikke bruges som bordskåner. Læg aldrig væske på stenen, uanset om den er varm eller kold. Ved at følge disse enkle plejepunkter, vil din pizzamaskine give dig mange års brug.

Ekstrem forsigtighed er nødvendig, når du åbner pizzamaskinen, da en damp frigives. Grydelapper anbefales, når du åbner pizzaovnen for at sikre sikkerheden. Rengør pizzaskæreren med varmt vand og mild opvaskemiddel.

For at se opskrifter på hjemmelavet pizzadej, pita'er, toast osv. henviser vi til den engelske version.



Genbrug.

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, genbrug det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer.

SORTERINGSVEJLEDNING:

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette

formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning