

Sobczyk

Panini grill

5740007830174



- KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Definitioner af signalord

FARE - Angiver umiddelbar farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil medføre alvorlig personskade. Brugen af dette signalord er begrænset til de mest ekstreme situationer.

ADVARSEL - Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG - Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre/moderat personskade eller skade på produkt/ejendom. Den advarer også mod usikker praksis.

Følg altid disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger dette eller et andet elektrisk apparat:



LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG.



ADVARSEL -- For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller alvorlig personskade:

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn.
- Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- Brug altid produktet på en flad, stabil og varmebestandig overflade.
-  Temperaturen på de tilgængelige overflader kan være meget høj, når apparatet er i brug. Sørg for ikke at røre ved disse varme dele af apparatet.
- Brug produktet i et godt ventileret område. Hold mindst 4,5 cm plads på alle sider af produktet, så der er tilstrækkelig luftcirkulation.
- Anbring ikke produktet på eller i nærheden af en gas- eller elbrænder eller i eller oven på en opvarmet ovn eller anden varmekilde.
- Lad ikke produktet komme i berøring med gardiner, vægbeklædning, tøj, viskestykker eller andre brændbare materialer, mens det er i brug.
- Rør ikke ved varme overflader på produktet. Flyt ikke produktet, mens det er tilsluttet. Lad produktet køle helt af, før du håndterer det.

- Brug ikke tilbehør, der ikke anbefales til brug med dette produkt eller sælges af produktproducenten.
- Brug ikke produktet i nærheden af vand eller andre væsker.
- Placer eller tab ikke produktet i vand eller andre væsker. Hvis produktet falder i vand, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten. Rør ikke ved vandet, og stik ikke hånden ned i det.
- Efterlad ikke produktet uden opsyn, mens det er i brug. Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Undgå at belaste netledningen, hvor den er forbundet med produktet, da den kan flosse og gå i stykker.
- Sæt ikke produktet i eller tag det ud af en stikkontakt med våde hænder.
- Hold produktet og dets netledning væk fra varme overflader.
- Brug aldrig dette produkt, hvis det har en beskadiget netledning eller stik, ikke fungerer korrekt, er blevet tabt, beskadiget eller udsat for vand eller andre væsker.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.



FORSIGTIG -- For at reducere risikoen for personskade eller skade på produkt/ejendom:

- Dette produkt er kun beregnet til indendørs, ikke-industriel, ikke-kommerciel husholdningsbrug som paninimaskine og sund grill. Brug ikke produktet udendørs eller til andre formål.
- Lad ikke netledningen hænge et sted, hvor man kan snuble over den eller trække i den (f.eks. over kanten af et bord eller en skranke).

SÆRLIGE INSTRUKTIONER:

- For at undgå overbelastning af kredsløbet, når du bruger dette produkt, må du ikke bruge et andet produkt med høj effekt på det samme elektriske kredsløb.
- Der følger en kort strømledning med dette produkt. Det anbefales ikke at bruge en forlængerledning til dette produkt, men hvis det er nødvendigt, kan du bruge en:
 - Ledningens mærkede elektriske værdi skal være mindst lige så stor som produktets.
 - Placer forlængerledningen, så den ikke hænger, hvor man kan snuble over den eller trække i den utilsigtet.

Produktfoto:



Tilbehør:



(Opsamler af overskydende olie)

Brugsvejledning:

FORSIGTIG: Brug ikke dette produkt til at tilberede eller optø frosne fødevarer. Alt mad skal være helt optøet, før den tilberedes med dette produkt.

BEMÆRK: *Under den første brug af dette produkt kan det producere lidt røg. Dette er normalt og vil aftage ved yderligere brug.*

1. Før du bruger dette produkt første gang, skal du rengøre det som beskrevet i afsnittet "Pleje og vedligeholdelse".
2. Tryk på den ende af låselåsen, der er tættest på håndtaget, for at låse produktet op.
3. Åbn enheden ved at trække håndtaget op.
4. Luk pladerne, og tænd for enheden ved at sætte den i en almindelig stikkontakt. Kontrollér, at strømindikatorlampen lyser rødt.

ADVARSEL: Kogepladerne og enhedens metaloverflader bliver ekstremt varme, når de er i brug. For at undgå forbrændingsfare skal du bære varmebestandige handsker og kun røre ved den sorte del af håndtaget.

5. Når enheden har forvarmet i cirka fem minutter, slukkes det grønne lys i Ready Indicator, hvilket betyder, at produktet er klar til brug.
6. Brug håndtaget til at løfte den øverste plade. Læg maden på den nederste tallerken med varmebestandige redskaber af træ eller plast.

FORSIGTIG: Brug ikke metalredskaber på dette produkt, da de vil ridse og beskadige pladernes non-stick-belægning.

7. Brug håndtaget til at sænke og hvile den øverste plade oven på maden.

BEMÆRKNINGER:

- *Tilberedningstiden for forskellige fødevarer afhænger af fødevarernes type og tykkelse.*
- *Fødevarer skal tilberedes grundigt før indtagelse.*

8. Når maden er tilberedt som ønsket, skal du løfte håndtaget for at åbne pladerne og derefter fjerne maden ved hjælp af redskaberne. Hvis der skal laves mere mad på dette tidspunkt, skal du lukke pladerne for at spare på varmen.

9. Gentag trin 7-9, indtil hele tilberedningen er færdig, og påfør madolie igen efter behov.

10. Sluk for produktet ved at tage netledningen ud af stikkontakten.

11. Når enheden er helt afkølet, skal den rengøres og tørres.

12. Lås enheden i lukket position ved at trykke på den ende af låselåsen, der er længst væk fra håndtaget.

RENGØRING

- Tag stikket ud, og vent på, at apparatet og pladerne køler af, før du rengør dem.
- Tør kun ydersiden af med en let fugtig klud, og sørg for, at der ikke kommer fugt, olie eller fedt ind i køleåbningerne.
- Rengør ikke indvendigt eller udvendigt med slibende skuresvampe eller ståluld, da det vil beskadige finishen.
- Må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.

Korrekt bortskaffelse af dette product:



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt med til miljø sikker genbrug.

SORTERINGSVEJLEDNING:

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Sobczyk

Panini grill

5740007830174



- FOR HOUSEHOLD USE ONLY -

IMPORTANT SAFEGUARDS

Signal Word Definitions

DANGER – Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, can result in serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations.

WARNING – Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in serious injury.

CAUTION – Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury or product/property damage. It also alerts against unsafe practices.

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions:



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.



WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

- This appliance may be used by children aged 8 years and above, as well as by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they have been supervised or instructed in the safe use of the appliance and understand the associated hazards.
 - Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are older than 8 years and under supervision.
 - Keep the appliance and its power cord out of reach of children under 8 years of age.
 - Always use the appliance on a flat, stable, and heat-resistant surface.
-  The temperature of the accessible surfaces may be very high when the appliance is in use. Make sure not to touch these hot parts of the appliance.
 - Use the product in a well-ventilated area, ensuring at least 4-6 inches of clearance on all sides to allow for proper air circulation.
 - Do not place the appliance on or near a gas or electric burner, in a heated oven, or close to any heat source.
 - Ensure the product does not come into contact with curtains, wall coverings, clothing, dish towels, or any other flammable materials while in operation.
 - Avoid touching hot surfaces. Do not move the appliance while it is connected to power. Allow it to cool down completely before handling.
 - Only use accessories that are recommended or approved by the manufacturer for use with this product.
 - Do not use the appliance near water or other liquids.

- Do not immerse the appliance in water or any other liquid, and do not drop it into liquid. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not touch the water or reach into it.
- Do not leave the product unattended while it is in use. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not put any stress on the Power Cord where it connects to the product as the Power Cord could fray and break.
- Do not plug or unplug the product into/from an electrical outlet with a wet hand.
- Keep the product and its Power Cord away from heated surfaces.
- Never operate this product if it has a damaged Power Cord or Plug, is not working properly, has been dropped, damaged, or exposed to water or other liquids.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard



CAUTION -- To reduce the risk of personal injury or product/property damage:

- This product is intended for indoor, non-industrial, non-commercial, household use only as a panini maker and healthy grill. Do not use the item outdoors or for any other purpose.
- Do not allow the Power Cord to hang where it may be tripped over or pulled (e.g., over the edge of a table or counter).

SPECIAL INSTRUCTIONS:

- To avoid a circuit overload when using this product, do not operate another high-wattage product on the same electrical circuit.
- A short power supply cord is provided with this product. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
 - The marked electrical rating of the cord must be at least as great as that of the product.
 - Arrange the extension cord so that it does not hang where it can be tripped over or pulled unintentionally.

Product photo:



Accessory photo:



(Excess oil collector)

To Use

CAUTION: Do not use this product to cook or defrost frozen food. All food must be completely defrosted before cooking it with this product.

NOTE: *During the initial uses of this product, it may produce some smoke. This is normal and will subside with further use.*

1. Before using this product for the first time, clean it as described in the "Care and Maintenance" section.
2. Press in the end of the Locking Latch nearest the Handle to unlock the product.
3. Open the unit by pulling the Handle up.
4. Close the Plates and turn the unit on by plugging it into a standard electrical outlet. Verify that the Power Indicator Light illuminates in red.

WARNING: The Cooking Plates and metal surfaces of the unit will become extremely hot when in use. To avoid a burn hazard, wear heat resistant mitts or gloves and touch only the black portion of the Handle.

5. After the unit preheats for approximately five minutes, the Ready Indicator Green Light will turn off, indicating the product is ready for use.
6. Use the Handle to lift the Upper Plate. Place food on the Lower Plate using wooden or plastic heat-resistant utensils.

CAUTION: Do not use metal utensils on this product, as they will scratch and damage the Plates' non-stick coating.

7. Use the Handle to lower and rest the Upper Plate on top of the food.

NOTES:

- *The cooking time for different foods depends on the type and thickness of the foods.*
 - *Foods should be cooked thoroughly before consumption.*
8. When the food is cooked as desired, lift the Handle to open the Plates, then remove the food using the utensils. If more cooking will be done at this time, close the Plates to conserve heat.
 9. Repeat Steps 7-9 until all cooking is complete, reapplying cooking oil as necessary.
 10. Turn off the product by unplugging the Power Cord from the electrical outlet.
 11. When the unit has completely cooled, clean and dry it.
 12. Lock the unit in its closed position by pressing in the end of the Locking Latch farthest from the Handle.

CLEANING

- Before cleaning, unplug and wait for the appliance and the plates to cool down.
- Wipe the outside with only a slightly moistened cloth ensuring that no moisture, oil or grease enters the cooling slots.
- Do not clean the inside or outside with any abrasive scouring pad or steel wool as this will damage the finish.
- Do not immerse in water or any other liquid.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

